

## 游び方

## キックスタート

 コインを投入し、1人用か2人用のボタンを押すと、終 級と遊ぶかしの音と共にスタートします。
レバーとボタン2間でプレイする場合は、アクセルが深

・ハーニホックと思うしずるの自然は、メラセルが とONのが馬におっているので、自然にスタートします。シフト(ギア)は\*1\*からスタートし、左翼の2つの ボタンを使って\*2で3\*とシフトを切り変えて加速して 下るし、またま行かは\*9\*2で、\*1とシフトダウンして 行くとエンジンプレーキがかります。



●しハーとリズルブスイッチでプレイする場合は、リボル ブスイッチがを上で"1"異上で"2"を上で"3"となり、 ボタンが式等機構文が建して行って下るい。 但し、アクセルセルルプスイッチを押してアクセルを ONの対象にしてかまして下るい。



- スタート時にもだついていると、後方から未た板のライ ダーに発発されてしまっ場合もありますのでは同して下
- さい。 ●コース上には、ドラム缶と触のライダーが走路を妨害し
- コース上には、ドラム田と解のフィダーガ走路を折害して来ますので注意し、カーブを由る時はエンジンプレー まを上手に伴ってゴールを目前して下さい。
- 鉄のライターを辿い値す毎に得点が卸算されて行き、コース上に出て来る質色いドラム缶を1包造通してから、次の黄色いドラム生までの壁を、ノーミスで洒過すると

 ブレイヤーが着回の娘に近ずくと、路局のラインが怠く なり、更に端によるとコースアウトとなり和樹してしま います。

- ゴールのゲートを連回すると面面はクリアーされ、表の 面面が取りれます。
  タイルはオアートからカアートがはものがあっても、(7)
- ジャスタブル等)が与えられ、7ヒートD級は1ヒート 筋のラップタイとから10秒マイナスした前端が持ち時間 として与えられます。 ・ヒート数11ヒートンの79ヒート変あり、79ヒートの次
- ヒート類は1ヒートカら29ヒート変あり、29ヒートの次 は又1ヒートに戻り、残りタイマーが10秒以下で足スす るとゲームオーバーとなります。

## ・全国主要都市100余カ帝の業業組

アミューズメント・マシンの製造・販売・賃貸・指出入・屋内外レジャー接数の企搬・設計・表工・運営サービス・ボウリング間連機構の 売・サービス/キスカラー・ラボシステムの販売・リース・サービス/サービスロボットのレンタル・提売・ロボットのイベント企画

